

Beobachtungen auf einer Zeichnung anzeigen

Posted on 2. Juli 2026 by Smaheine

Die Liste der Beobachtungen passt sich an die angezeigte Zeichnung an. Sie können damit die Beobachtungen der aktuellen Zeichnung einsehen und zu anderen Zeichnungen mit Beobachtungen navigieren.

< Observations
Sélectionner

^ Précédentes

AAL-PER-PRO-PLN-02-IND-A

- 10 - Revêtement...sols souples 22
- Séjour
Reprendre finition joints
- 10 - Revêtement...sols souples 21
- Séjour
Accrocs sur revêtement sol
- 10 - Revêtement...sols souples 20
- Séjour
Accrocs sur revêtement sol
- 9 - Menuiserie intérieure 19
- Chambre 1
Poser battée de porte
- 9 - Menuiserie intérieure 18
- Chambre 2
Poser battée de porte
- 9 - Menuiserie intérieure 17
- Sanitaires
Poser battée de porte
- 9 - Menuiserie intérieure 16
- Sanitaires
Poser trappe de visite gainé
- 7 - Plomberie & CVCD 15
- Cuisine
Faire joint autour meuble évier
- 5 - Menuiseries extérieures 14
- Séjour
Poser limiteur d'ouverture des ouvrants
- 6 - Electricité, arts et Faibles 13
- Cuisine
Vérifier position orrise

PROJET Projet Démonstration – Immeuble Belleville - test demo 2 > AAL-PER-PRO-PLN-02-IND-A

PROJET		NOM DU CLIENT	DATE	REVUE	DATE DE LA REVUE
IMMEUBLE DE LOGEMENTS					
BELLEVILLE					
ARCHITECTE					
Atelier d'Architecture Laio					
10 rue du Bassin, 75013 Paris T +33 (0)1 47 12 12 12					
DRAWING NUMBER					
Démontage Déplacement Réfection					
DESIGNER					
Atelier d'Architecture Laio					
VISION					
PRO					
TITLE					
PLAN NIVEAU n°2					
43.72 MGP					
APPRÔPRIATION DES ESPACES					
PRO	AA	PER	PLA	CE	GEN
DATE	PRO	PLA	PER	CE	GEN

> Suivantes

Beobachtungen einer Zeichnung anzeigen

1. Öffnen Sie die gewünschte Zeichnung.
2. Zeigen Sie die Liste der Beobachtungen aus der Zeichnung an.
3. Konsultieren Sie die mit der aktuell angezeigten Zeichnung verknüpften

Beobachtungen.

4. Nutzen Sie **Vorherige** oder **Nächste**, um die Beobachtungen einer anderen Zeichnung anzuzeigen.
5. Wählen Sie eine Beobachtung aus der Liste aus, um sie auf der Zeichnung zu lokalisieren.

Wissenswertes

Die Liste zeigt nur Zeichnungen an, die Beobachtungen enthalten.

Wenn eine Zeichnung keine Beobachtungen enthält, wird sie nicht in der Navigation **Vorherige / Nächste** angezeigt. Um sie zu öffnen, kehren Sie zur Ansicht **Zeichnungen** zurück.

Die ausgewählten Filter werden auch in der Liste berücksichtigt.

Wenn Sie beispielsweise nach einem bestimmten Gewerk filtern, zeigt die Liste nur die Beobachtungen dieses Gewerks an – sowohl auf der angezeigten Zeichnung als auch auf anderen Zeichnungen, die Beobachtungen zu diesem Gewerk enthalten.