


Importar una nueva versión de un plano

Posted on 28 de julio de 2026 by Smaheine

Reemplace un plano cuando una nueva versión esté disponible (plano revisado, modificación arquitectónica, actualización de redes, etc.). Archipad conserva automáticamente las observaciones ya posicionadas en el plano para preservar el seguimiento de la obra.

Disponible en :  Archipad Web

ÉCRAN 1 - Accéder aux informations du plan



1 Sélectionnez le plan

2 Cliquez sur le menu

3 Cliquez sur Information

Nom du fichier	Versions
AAL-PER-PRO-PLN-01-IND-A.dwf	1
☒ AAL-PER-PRO-PLN-02-IND-A.pdf	2
AAL-PER-PRO-PLN-03-IND-A.pdf	
AAL-PER-PRO-PLN-04-IND-A.pdf	
Facade rue.pdf	

Pasos

1. Abra el proyecto correspondiente.
2. Acceda al menú **Planos**.
3. Seleccione el plano a actualizar.
4. Abra el menú **:**, luego haga clic en **Información**.
5. En **Versiones del plano**, haga clic en **+**.

6. Seleccione el nuevo archivo.
7. Haga clic en **Añadir**.
8. Una vez finalizada la importación, abra el menú  de la nueva versión.
9. Haga clic en **Utilizar esta versión**.

A saber

Cada nuevo archivo importado se añade como una **nueva versión** del plano. Las versiones anteriores permanecen accesibles desde la información del plano.