

Eliminare la segmentazione di una Planimetria

Posted on 30 Luglio 2026 by Smaheine

Disponibile su

-  **Archipad Web**
-  **Android** (*stessi passaggi della versione Web*)


Potete eliminare una segmentazione esistente per tornare alla visualizzazione iniziale della Planimetria.

Eliminare la segmentazione

1. Aprite la Planimetria segmentata.
2. Accedete di nuovo allo Schermo di segmentazione.
3. Cliccate su **Elimina**.

La segmentazione e le Zone rilevate vengono rimosse dalla Planimetria.

Découverte de localisations



1. Cliquez sur « Supprimer »

ANNULER

 SUPPRIMER